

Les BIPS et erreurs de démarrage.

Messages d'erreurs	Causes(s)	Solution(s)
1 bip court	Erreur de rafraîchissement de la RAM	Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les
2 bips courts	Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire	Aller voir un réparateur
3 bips courts	Echec mémoire dans les premiers 64Ko	Aller voir un réparateur
4 bips courts	Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer	Carte-mère défectueuse
5 bips courts	Erreur de processeur	Réinsérez le processeur, en l'enfonçant bien
6 bips courts	Echec clavier (circuit 8042) ou GateA20	Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier
7 bips courts	Erreur du mode virtuel	Carte-mère défectueuse
8 bips courts	Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse	Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d' extension . Si cela persiste, changez de carte graphique.
9 bips courts	Erreur de la ROM du bios	Réinsérez le circuit DIP du bios
10 bips courts	Erreur d' accès à la mémoire CMOS	Carte-mère défectueuse
11 bips courts	Erreur du cache mémoire externe (Level 2)	Réinsérez correctement la mémoire cache
1 bip long, 2 courts	Erreur vidéo	Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d' extension . Si cela persiste, changez de carte graphique.
1 bip long, 3 courts	Erreur vidéo	Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d' extension . Si cela persiste, changez de carte graphique.